

说明：
 1、图中尺寸、高程及坐标单位均以米计；
 2、坐标系统采用2000国家大地坐标系；
 3、高程采用当地理论最低潮面为基准；
 4、监管闸口设置于港区进港闸口处；
 5、本图2000国家大地坐标系坐标点参照深圳工务署所提供转换关系。

